

## PROJEKTORIN KÄYTTÖOHJEET

1. Yhdistä HDMI-kaapeli projektoriin ja toinen pää kaapelista tietokoneeseen.
2. Tarkista, että projektorin linssin suojuks on auki ja virtakaapeli kiinni seinässä.
3. Käynnistä projektori kaukosäätimen käynnistysnapista.
4. Projektorissa tulisi näkyä kotivalikko. Mikäli kotivalikko ei näy, tarkista seuraavat asiat:
  - Tietokoneesi on päällä ja HDMI-kaapeli on yhdistetty siihen
  - Tietokoneen jakoasetuksista on valittuna projektori
5. Pääset kotivalikkoon painamalla projektorin kotinäppäintä. Valitse lähteeksi HDMI.
6. Kun lopetat projektorin käytön, muista sammuttaa se painamalla virtanäppäintä ensin kerran, ja varmistusviestin jälkeen toisenkin kerran, kunnes projektorin virta sammuu.

## PROJECTOR INSTRUCTIONS

1. Connect the HDMI cable to the projector and the other end of the cable to your computer.
2. Check that the projector lens cover is open and the power cable is plugged into the socket.
3. Start the projector with the start button on the remote control.
4. The home menu should be displayed on the projector. If the home menu does not appear, check the following:
  - Your computer is turned on and the HDMI cable is connected to it
  - A projector is selected in the computer's sharing settings
5. You can access the home menu by pressing the home key on the remote control. Select HDMI as the source.
6. When you stop using the projector, remember to turn it off by pressing the power button first, and again after the confirmation message, until the projector turns off.

